

Como determinar a **MS** utilizando a **Air Fryer**:

Materiais necessários:

- Amostra;
- Air Fryer;
- Recipiente para pesar a amostra;
- Balança;
- Papel;
- Caneta.



Passo a passo:

-  1. Talar o pote e anotar;
-  2. Pesar 100g de amostra;
-  3. Colocar a amostra na Air Fryer;
-  4. Ligar o equipamento a 110°C por 30 minutos;
-  5. Passado o tempo, retirar e pesar a amostra utilizando o mesmo recipiente, com o seu peso tarado, anotar o peso da amostra;
-  6. Retornar a amostra por mais 5 minutos;

-  7. Pesar novamente, repetindo o procedimento 5;
-  8. Efetuar as etapas 6 e 7 até que o peso estabilize;
-  9. O peso estabilizado, com o pote tarado, já é o valor da MS da amostra.

OBSERVAÇÃO: AMOSTRAS COMO FENO E CAPIM, DEVEM SER PICADAS ANTES DE INICIAR O PROCESSO; CUIDADO PARA NÃO PERDER AMOSTRA